MINI filter
návod na montáž a použitie

POUŽITIE
Minifilter je určený na ochranu práčky alebo umývačky riadu pred tvorbou vodného kameňa.

VÝHODY
- jednoduchá montáž
- úspora elektrickej energie
- predĺženie životnosti práčky
- zníženie spotreby pracích práškov
- náhrada za drahé prostriedky proti vodnému kameňu

MONTÁŽ
- z ventilu pre prívod studenej vody do práčky resp. umývačky riadu demontujeme prívodnú hadicu
- do vnútorného závitu filtra vložíme gumové tesnenie a naskrutkujeme filter na ventil
- na výstup filtra namontujeme hadicu vrátane tesnenia

Upozornenie: Styčná plocha hlavy Minifiltra doliehajúca na gumové tesnenie v hornej časti nádoby filtra musí byť pri každej výmene náplne premazaná silikónovou vazelínou a oba diely dostatočne dotiahnuté rukou.

PREVÁDZKA
Prechodom vody cez práčkový Minifilter sa polyfosfátové kryštály pomaly rozpúšťajú. Kryštály je potrebné vymeniť po 6 ÷ 8 mesiacoch prevádzky alebo keď klesne ich hladina do polovice výšky filtra. Obsah náplne je cca 120 g. Priemerná spotreba je 2 ÷ 4 g / 1000 l vody. Je vhodné mať v zásobe balenie náhradnej náplne.

Upozornenie: Po každom praní je nutné uzatvoriť prívodný ventil.

Max. vstupný tlak:	6 bar
Max. teplota vstupnej vody:	30°C
Pripojenie:	3/4"
Rozmery - výška x šírka:	130 x 60 mm

Schválil Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., SKTC 104
certifikáty číslo 00101/104/2/2002

Dovozca: POWEL s.r.o., Moyzesova 43, 080 01 Prešov, tel./fax: 051/7562173
e-mail: powel@powel.sk, http://www.powel.sk